

Slokkeutstyr

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter.

Ansvar

Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyret. Det er brukeren som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden.



Vann er fint til å slokke branner i møbler og treverk med. Ved anskaffelse av husbrannslange anbefales det å kjøpe en type der du ikke behøver å rulle ut hele slangen før du skrur på vannet. Slangen bør være fast montert til en kran og skal rekke til alle rom i huset. En hageslange montert utvendig eller i garasjen er ikke godkjent som husbrannslange. Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan lett slokkes ved å legge på grytelokket. Trekk gryten vekk fra platen og skru av strømmen. Et pulverapparat er lett å ta med seg og fint å slå ned flammene med. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 20 sekunder.

Vedlikehold av håndslukkeapparater (NS 3910)

Visuell kontroll er eiers/brukers egenkontroll, og bør minst utføres hvert kvartal. Kontroll utføres av kompetent person og består primært av en utvendig undersøkelse av apparatet, kontroll av trykk, kontroll av slökkemiddel, og eventuelt innvendig kontroll av beholder. Kontrollintervallet vil avhenge av type apparat og bygning. (Kontroll av pulverapparat/bolig utføres minimum hvert femte år)

[Ny standard for vedlikehold av håndslukkere se NS hjemmeside](#)